



ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Nissan Murano 2003–07, Armada 2004–10, Titan 2004–08, Quest 2004–09

AVIS : Vous devez lancer le moteur avant de l'installer. Omettre de faire cela peut aboutir dans le fait que le moteur considère le haut de la fenêtre comme un obstacle, et va automatiquement inverser le sens de sa course lorsque la fonction « Soulèvement automatique » est utilisée.

ÉTAPE 1 : Lancer le moteur du lève-vitre

Avant de fixer le moteur au lève-vitre, branchez le moteur SEULEMENT dans le faisceau de câbles de la portière. Utilisez le commutateur pour fenêtre du panneau de la portière pour activer le moteur du lève-vitre vers le haut pendant un minimum de 8 secondes.

REMARQUE : Ne fixez pas le moteur au lève-vitre à moins d'avoir complété cette étape.

ÉTAPE 2 : Installer le moteur du lève-vitre

Débranchez le moteur et réinstallez-le sur l'assemblage du panneau/lève-vitre dans la portière. Fixez de nouveau la fenêtre et soulevez-le à la position complètement fermée (sans utiliser la fonction « Soulèvement automatique » du commutateur). Abaissez la fenêtre avec l'option « Abaissement automatique » sur votre commutateur de fenêtre. Vérifiez le bon fonctionnement de la procédure de lancement en appuyant sur l'option « Soulèvement automatique » sur votre commutateur de fenêtre. La fenêtre doit se soulever au haut du cadre de la portière et demeurer fermée.

REMARQUE : Si, au moment d'utiliser l'option « Soulèvement automatique », la fenêtre se déplace dans le sens contraire une fois qu'elle a atteint le haut du cadre de la portière, il peut être alors nécessaire de répéter ces étapes.

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2013 Dorman Products, Inc.

Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisée sans approbation écrite préalable.